第 6 章

仕様

■この章でおこなうこと

PCIバスアダプタと無線LANカードの仕様について説明します。

6.1 仕様

6.1 仕様

■ PCI バスアダプタ

ホストインターフェース	転送方式	32bit PCI バス
	電圧	+5V
カードスロット		弊社製無線 LAN カード専用
対応パソコン		DOS/V（OADG 仕様）の PCI（Rev.2.1 以降）バス搭載パソコンまたは、NEC 製 PC98-NX シリーズおよび PC-9821 シリーズ（PCI バス搭載）パソコン
対応 OS		WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0
消費電流		10mA（MAX）/5V
動作環境	温度	0 ～ 55 ℃
	湿度	0 ～ 80%（ただし、結露なきこと）
外形寸法		135(W)mm × 92(H)mm

■ 無線 LAN カード

<table>
<tr><td rowspan="2">準拠規格</td><td colspan="2">RCR STD-33, ARIB STD-T66
（小電力データ通信システム規格）</td></tr>
<tr><td colspan="2">IEEE802.11b（無線 LAN 標準プロトコル）</td></tr>
<tr><td>伝送方式</td><td colspan="2">DS-SS 方式（IEEE802.11 準拠）
半二重（Half Duplex）</td></tr>
<tr><td>通信距離</td><td colspan="2">屋内 115m、屋外 550m（見通し）
11Mbps 時　屋外 160m（見通し）
屋内① 50m（見通し）
屋内② 25m（見通し）
※ 屋内① ... 障害物の少ないオフィス
屋内② ... 障害物の多いオフィス
※ 通信距離は環境により影響されます。
次の場合、電波の届く距離が短くなることがあります。
• マンション等の鉄筋コンクリートの建物内、及び構造に金属が使用されている住宅。
• 大型の金属製家具の近くなど。</td></tr>
<tr><td>対応パソコン</td><td colspan="2">PC カードスロット（TYPE II）を装備した DOS/V 機または、NEC 製 PC98-NX シリーズおよび PC-9821 シリーズ（ただし、NEC 製 PC-9821Ne および EPSON 製 98 互換機には対応しておりません）</td></tr>
<tr><td>対応 OS</td><td colspan="2">WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0</td></tr>
<tr><td>送信周波数範囲（中心周波数）</td><td colspan="2">2412 ～ 2484MHz（全 14 チャンネル）</td></tr>
<tr><td>データ転送速度</td><td colspan="2">11M/5.5M/2M/1M（bps）</td></tr>
<tr><td>動作電源電圧</td><td colspan="2">5V</td></tr>
<tr><td rowspan="2">消費電流</td><td>送信時</td><td>最大 285mA</td></tr>
<tr><td>受信時</td><td>最大 185mA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">動作環境</td><td>温度</td><td>0 ～ 55 ℃</td></tr>
<tr><td>湿度</td><td>20 ～ 80%（ただし、結露なきこと）</td></tr>
<tr><td>重量</td><td colspan="2">55g</td></tr>
<tr><td>外形寸法</td><td colspan="2">117.8(W)mm × 53.95(D)mm × 5.0(H)mm（突起部の高さ (8.7mm) を除く）</td></tr>
</table>

メモ **最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（http://www.melcoinc.co.jp/）を参照してください。**

■保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

■ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送していただければ、弊社製品のユーザーとしてご登録いたします。

※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して、設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。

接続や設定を正しくおこなっても症状が改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。

修理票は、弊社ホームページ（裏表紙に記載）にてダウンロードすることができます。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して、製品をお送りください。

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に対するお問い合わせはインフォメーションセンター（裏表紙に記載）へお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータは事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後７日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品送付先：　〒457-8520　名古屋市南区柴田本通4-15
株式会社メルコ　修理センター宛
TEL:052-619-1289

チェック項目：

①返送先
[氏名 / 住所 / 電話番号 (内線)/FAX 番号]

②平日昼間の連絡先
[氏名 / 住所 / 電話番号 (内線)/FAX 番号]

③修理対象のメルコ製品名

④弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

⑤弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

⑥具体的な症状 / エラーメッセージ

⑦発生状況
[始めから / ある日突然 / 環境を変えたら]

⑧発生頻度
[必ず / 頻繁 / 時々 / 時間が経つと、他]

⑨コンピュータ
[本体メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

⑩ハードディスク
[メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

⑪プリンタ
[メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

⑫その他周辺機器
[メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー]

⑬ OS(オペレーティング・システム)
[ソフト名 / メーカ名 / バージョン]

⑭アプリケーション／バージョン
[症状に依存性のある場合は詳細も]

⑮製品以外の添付品
[付属ソフトなど]

WLI-PCI シリーズ ユーザーズマニュアル
2001 年 1 月 12 日 初版発行
発行 株式会社メルコ

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

http://www.melcoinc.co.jp/

インフォメーションセンター

〒457-8520　名古屋市南区柴田本通4-15　株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル
<東　京>　03-5350-7870
<名古屋>　052-619-1825

月～金　9:30 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00　※祝日を除く

※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。
- ・コンピュータ名と使用OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・設定内容（スイッチ設定など）
- ・現象（具体的なエラーメッセージなど）